


- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | Desligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção. | Turn off the circuit breaker corresponding to the intervention line. | Désactivez le disjoncteur correspondant à l'intervention en ligne. |
| 2 | Fixar previamente a calha ao teto. | Pre-fix the rail to the ceiling. | Pré-fixer le rail au plafond. |
| 3 | Colocar a luminária na calha de suporte. | Place the luminaire on the support rail. | Placez le luminaire sur le rail de support. |
| 4 | Proceder ao encaixe entre as luminárias. | Proceed to fit between the luminaires. | Procéder à l'ajustement entre les luminaires. |
| 5 | Proceder ao encaixe do difusor. | Proceed to fit the diffuser. | Procéder à l'ajustement du diffuseur. |
| 6 | No fim de linha coloca-se o topo de acabamento. | Put the top on the end. | Mettez le haut à l'extrémité. |
| 7 | Eletrifique a luminária. | Electrify the luminaire. | Electrify le luminaire. |
| 8 | Ligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção. | Turn on the circuit breaker corresponding to the intervention line. | Connectez le circuit correspondant disjoncteur à l'intervention de ligne. |



Instruções de montagem

Mounting instructions

Instructions de montage

IMPORTANTE: Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

São Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou danos provocados por montagem incorrecta da luminária; incorrecta alimentação e agentes externos.

IMPORTANT: For more information about different architectures, solutions and available functionalities, please contact Lightenjin.

Are Rejected all liability for defects or damage caused by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and external agents.

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les différentes architectures de réseau, solutions et fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.

Sont rejetées toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par une mauvaise installation du luminaire; Mauvaise alimentation et les agents extérieurs.












Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda

Parque empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima | Portugal

tel: +351. 234 080 117
fax: +351. 234 640 064

geral@lightenjin.pt
www.lightenjin.pt

Ferrum Lamp E / 31-10-2019 / FTD1400298A



Certifique que as ligações ficam bem efetuadas.
Make sure that the connections are ok.
Assurez-vous que les connexions sont bonnes.